











system PORTOS

P-22




Narzędzia potrzebne do montażu




D-2 St.



B-6 St.




Y-1 St.




G-8 St.

I



II



III

